CDD6

Computec Door Drive 6

Aufzugs-Türantrieb

Kurzübersicht

Bitte beachten: die Betriebsanleitung kann von der website www.computecelectronics.com geladen werden





Bezugsnormen

DE

Die Bezüge zu Normen und Vorschriften sind in der Betriebsanleitung enthalten.

Daten der Türsteuerung

Netzspannung	[100; 240]V WS 1-ph 50-60Hz, (115V – 20%, 230V + 30%)	V WS
Höchstleistung	300	VA
Nennleistung	200	VA
Betriebstemperatur	[-10; +60]	°C
Feuchtigkeit	[20;80] keine Kondensation	%
Sicherungen	Hauptnetzspannung [5x20, 4A]	
	Batteriespannung [5x20, 8A]	
Schutzgehäuse	Schutzgehäuse mit IP-54	

Daten der kompatiblen Motoren

(Art. Nr.) Motorentyp / Übertragung /	Nennleistung	Nennspannung	Nennstrom		
Encoder					
GS-Motoren (DC)					
(12) GR $63x25 + SG80K (15:1) + Enc100$	50VA	24V	2.7A		
(13) GR 63x55 + SG120 (15:1) +Enc100	100VA	24V	4.9A		
(20) M63x50 + SN40 (15:1) + IGO100/2	100VA	24V	4.9A		
(21) M63x25 + SN31 (15:1) + IGO100/2	100VA	24V	2.7A		
(23) M48x60 + SN 22,6 (7:1) + IGO100/2	50VA	24V	2.6A		
(01) Moog 1Nm (4:1 belt) + $Enc500$	100VA	24V	3.6A		
(02) Moog 2Nm $(4:1 belt) + Enc500$	200VA	24V	6.0A		
(03) Siboni 65PC132 (4:1 belt) + Enc500	150VA	65V	2.7A		
Bürstenlose Motoren (Brushless)					
(14) BG $62x60 + $ SG $120 (15:1) + $ Enc 100	130VA	40V	3.9A		
(16) BG 62x30 + SG80K (15:1) + Enc100	70VA	40V	2.2A		
GS-Motoren für Anwendungen mit Magnetschalter					
(05) DC 1Nm comp. F28/LMDC2010	-	-	3.6A		
(06) DC 2Nm comp. F29/LMDC2011	-	-	6.0A		
(07) DC 1Nm comp. Digidoor 1Nm	-	-	3.6A		
(08) DC 2Nm comp. Digidoor 2Nm	-	-	6.0A		

Installation

Die Installation des Türantriebs darf ausschliesslich von technischem Fachpersonal ausgeführt werden, das im Besitz aller, im jeweiligen Land vorgeschriebenen, gesetzlichen Zulassungen ist.

Vor der Installation des Türantriebs überprüfen Sie bitte die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen; prüfen Sie bitte auch die erforderlichen Instrumente für die Montage. Achten Sie auf sichere Bedingungen und schalten Sie das gesamte System in Inspektionsmodus vor Beginn jeglicher Aktivitäten.

Die CDD 6.0-Einheit arbeitet als Teil des gesamten Kabinentürantriebs und besteht aus:

- Mechanischer Türantrieb: Türflügel, Laufwagen, Riemen, Motor.
- Türantrieb (der CDD6)
- Parallele oder CAN-Bus-Schnittstelle zur Aufzugssteuerung

DE

Nachstehend das Anschlussschema der Einheit:



Die Türsteuerung enthält:

N°	ID	Beschreibung			
1	ON	Einschaltknopf			
2	OFF	Ausschaltknopf			
3	Display	Display 7-Segment (zweistellig) zur Anzeige der Betriebszustandes/Programmierung			
4	"1" "2" "3" "4"	Bedientasten zur Anzeige/Bewegungseingabe/Programmierung			
5	X8	Anschluss eines externen Aktualisierungs- oder Konfigurationsgerätes			
6	X4	Anschluss für Motor/Batterie			
7	X5	Anschluss RJ45 Encoder-Motor			
8	X9	Anschluss der Lichtgitter mit Stromspeisung			
9	X3.1	Anschluss der Befehle der Aufzugsteuerung			
10	X3.2	Anschluss Kontakteingänge auf dem Kabinendach			
11	X2	Anschluss Kontaktausgänge zur Aufzugsteuerung			
12	X1	Anschluss für Hauptstromversorgung			
13	X10	Anschluss CAN-Bus			

Achten Sie auf den selbsterklärenden Aufkleber (siehe folgende Abbildung) zu den Anschlussdetails.



DE

Mechanische Vorprüfungen

Vor Installation des Antriebs muss der Zustand des mechanischen Türöffnungsmechanismus geprüft werden: fachgerechte Montage der Türflügel, fachgerechte Montage der Laufwagen, fachgerechte Montage des Übertragungsmechanismus (Riemen und Riemenverbindungen), fachgerechte Montage des Türmotors, gemäss der vorstehenden Tabelle.

Prüfen Sie, dass die Türflügel frei und ohne Hindernisse vollständig schliessen können.

Prüfen Sie den Inhalt der Box: CDD6-Türantrieb, Nachrüst-Befestigungsbügel.

Mechanische Installation

Bei der Installation des Kabinentürantriebs muss beachtet werden, welche Türsteuerung vorher installiert war. Aus diesem Grund ist die CDD6 mit einem Nachrüst-Befestigungsbügel ausgestattet. In der nachfolgenden Tabelle werden die Montagemöglichkeiten erklärt:

Befestigung mit Nachrüst-Befestigungsbügel	Direkter Anbau
1. Die Hauptstromzufuhr unterbrechen.	1. Die Hauptstromzufuhr unterbrechen.
2. Alle Anschlüsse an der auszuwechselnden	2. Alle Anschlüsse an der auszuwechselnden
Türsteuerung ausstecken.	Türsteuerung ausstecken.
3. Die auszuwechselnde Türsteuerung demontieren.	3. Die auszuwechselnde Türsteuerung demontieren.
4. Deckel der CDD6 abnehmen. Nachrüst-	4. Deckel der CDD6 abnehmen
Befestigungsbügel an der CDD6 anbauen.	5. Den neuen Türantrieb an den vier
5. Steuerung installieren unter Verwendung der	Befestigungspunkten der Türsteuerung befestigen.
Befestigungsbohrungen an der Steuerung.	
6. Die ursprünglichen Befestigungsschrauben	
festschrauben.	

DE

Überprüfung der elektrischen Bauteile

Prüfen Sie, ob die richtige Netzspannung gemäss den technischen Spezifikationen vorhanden ist. Nach Abschluss der mechanischen Installation des CDD6-Antriebs wie nachfolgend beschrieben fortfahren.



CDD6.0

Schnittstelle Mensch Maschine HMI

Der Türantrieb CDD6 verfügt über eine Frontplatte, auf der verschiedene Funktionen eingegeben werden können: Normalbetrieb, Wartung und Konfiguration.



	(press for >3s to access config)					
MODUS		NORMALBETRIEB	WARTUNG	KONFIGURATION		
Beschreibung		Normalbetrieb (automatisch): Die Türsteuerung folgt den Anweisungen der Aufzugsteuerung	Wartung (manuell): Die Türsteuerung folgt den Eingaben auf den Tasten der Schalttafel	Konfiguration: Programmierung der Parameter		
	NORMAL	ON	OFF	OFF		
EDS	INSP	OFF	ON	OFF		
	CONFIG	OFF	OFF	ON		
	1	Gleichzeitiges Drücken von Taste 4 für t>3s: Zugang zur Konfiguration		Enter Parameterwertanzeige oder Parameterwert speichern und zurück zur Parameterliste		
	2	Solange gedrückt gehalten (t>3s): Zeigt letzten Alarmcode an ("no AL" wenn keine Alarmcodes vorhanden sind)	Tür öffnen Zusammen mit Taste 2 (t>5s) drücken: Aktivierung / Deaktivierung des Modus "Kein Drehmoment"	+ Parameterindex erhöhen, oder Parameterwert erhöhen		
KEYS	3	Wenn gedrückt t>3s: Reset letzte Alarmmeldungen ("dL AL").	Tür schliessen Zusammen mit Taste 2 (t>5s) drücken: Aktivierung / Deaktivierung des Modus "Kein Drehmoment"	- Parameterindex reduzieren, Oder Parameterwert reduzieren		
	4	Zugang zum Wartungsmodus (wenn allein gedrückt für t<1s) Zugang zur Konfiguration (wenn 1+4 gedrückt für t>3s)	Rückkehr in den Normalbetrieb	Esc Austritt aus der Parameterwahl Oder Austritt aus dem Programmiermodus und Rückkehr in den Normalbetrieb		
DISPLAY		Zeigt Betriebsstand der Türsteuerung an: "", "OP", "CL", "IM", "AL",	Zeigt Betriebsstand der Türsteuerung an: "", "OP", "CL", "IM", "AL",	Bei Durchlauf der Parameterliste wird "P" und abwechselnd der Parameterindex angezeigt. In Änderung wird der Parameterwert angezeigt.		
B	BEMERK.	Dies ist die Fehleranzeige beim Einschalten der Türsteuerung. ALLE Eingänge sind aktiv	Alle Signale, die von der Aufzugsteuerung kommen, sind deaktiviert.	Wahl des Parameters: Angezeigt wird "P" abwechselnd mit dem Parameterindex.		

DE

CDD6.0

DE

Türeinstellung, Lernzyklus und Funktionstest

Ist die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Installation abgeschlossen, geht man zur Inbetriebnahme und zur Konfiguration der Türsteuerung über. Sollten bei den verschiedenen Arbeitsabschnitten Probleme auftreten, ist die Betriebsanleitung zu beachten.



Schritt	Arbeit	Beschreibung	Bemerkungen
1	Stromspeisungstest	Hauptstromzufuhr anschliessen. Taste ON drücken und kontrollieren, ob auf dem Display auf der Frontplatte die Anzeige rechts erscheint. Taste OFF drücken.	"88" gefolgt von ""
		Die Tür in die Nähe der Position "geschlossene Türflügel" (gap<10cm) zu fahren, dann die Taste auf der Frontplatte des CDD6 drücken und gedrückt halten. Taste ON drücken und kontrollieren, dass das Display "SL" anzeigt, dann die Taste 1 loslassen. Für die Etagen mit Kontakt DTBC aktiv (bei Anwendungen mit Magnetschalter nicht verfügbar): AUTOSET für die Etage mit zweitem Türflügel beginnt langsam.	Die Led NORMAL, INSP. und CONFIG LEDS sind alle eingeschaltet "SL" eingeschaltet Auto-set für Etagen mit DTBC: "S2" eingeschaltet
2	Durchführung AUTOSET	 Die Tür beginnt den Vorgang Auto-set und erkennt: Die richtige Drehrichtung des Motors Den Weg des Mitnehmerschwertes Die Türbreite Das Drehmoment beim Schliessen, um den Grenzwert beim Schliessen zu optimieren Das Drehmoment beim Öffnen. Bei Fehlern oder Alarmmeldungen, die Kontrollen und Überprüfungen nach Paragraph 3.7 des vorliegenden Handbuches durchführen. Um den Selbstlernzyklus zu optimieren, wird empfohlen, aber nicht vorgeschrieben, die Kabinen- und Etagentüren zusammenzuschalten durch Betätigung vom Kabinendach im 	In Fall eines Fehlers: "Er" abwechselnd mit dem Fehler-Code Im Fall einer Alarm- meldung: "AL" abwechselnd mit dem Fehler-Code
		Der Selbstlernzyklus ist abgeschlossen.	"OP" eingeschaltet

DE

CDD6.0

		Dialda	ntifikatio	nsparameter des installierten	Für den
		Die identifikationsparameter des installierten			Fur den Konfigurationsmodus
		6 5 1 nohmon):			auf & 4.3.2 Bezug
			SFT	nehmen	
		105	JET	0 = nicht vorhanden.	nennen.
				1 = vorhanden	
		P22	CHECK	Drehrichtung beim Schliessen:	
				0 = Uhrzeigersinn	
				1 = gegen den Uhrzeigersinn	
		P28	CHECK	Typ Mitnehmerschwert:	
				02 = S20	
				09 = 590	
	Konfiguration der	PQO	СНЕСК	12 = 5120 Typ des installierten Motors	
3	Türsteuerung	F 30	CHECK	00 = selbsterkennend	
5	(Check & Set)			XX = manuelle Eingabe	
	(check & Set)	P91	CHECK	Erkannter Motor:	
				00 = Self-learning nicht erfolgt	
				XX = Motorindex erkannt	
		P99	SET	Befehlslogik der Steuerung.	
				0 = Aktiv H und RSC erzwungenes	
				Schliessen	
				1 = AKTIV L UND RSC langsame	
				2 = Aktiv H und RSC langsame	
				Geschwindigkeit	
				3 = Aktiv N und RSC erzwungenes	
				Schliessen	
				4 = CAN BUS	
		Die Tü	rsteuerun	g CDD6 auf INSPEKTION einstellen:	CONFIG
4	INSPERTIONS-	Taste 4 drücker		en und kontrollieren. dass das Led	2
•	MODUS	INSP. LED eingeschaltet ist.			LED INSP. ON
			3		Display-Anzeigen:
		Taste	drücl	ken und gedrückt halten, um die Tür	
		in Normalgeschwindigkeit bis zur kompletten			
		Schlies	ssung zu s	chliessen	
	Überprüfung der	-	2	en und se devisit helter und die Title	"CL" blinkt
5	Bewegungen im	lastel		en und gedruckt halten, um die Tur	
5	Inspektionsmodus	in Nor	maigesch	windigkeit bis zur kompletten	"CL" eingeschaltet
	Inspertionsmouus	Offnur	ng zu offn	en	
		Wenn	eine Regu	ılierung der	"OP" blinkt
		Gesch	windigkei [.]	tsprofile erforderlich ist, auf § 5.2.1	
		Bezug	nehmen.		"OP" eingeschaltet
		Prüfen	Sie die T	ürbewegungen mit dem Antrieb im	
	Priifung	Normalbetrieb (Drücken der Taste 4 wenn INSP-			CONFIG
	Türbowogungon	Modus aktiv ist), um die Befehle der			2
6	Iurbewegungen	Aufzugssteuerung zu prüfen:			
0	und Umkehren im	- Türbewegung bei Öffnen und Schliessen			LED
	Normalbetrieb	- Türumkehrung bei Hindernissen			NORMAL ON
	- Türumkehrung bei Lichtgitter-Signal				

Lösung von Installationsproblemen

Der Installationsablauf beschreibt alle Arbeitsschritte, die für eine fachgerechte und vollständige Installation des Kabinentürantriebs befolgt werden müssen.

Bei Abweichungen oder Fehlern während der Installation siehe die Betriebsanleitung, Abschnitt "Problemlösungen (FAQ)". Bei Alarmmeldungen siehe Abschnitt Alarmfunktionen der Betriebsanleitung.

DE	CDD6: Kurzanleitung– Rev.01	Seite 8/8